




MONTAGE " ECO-VIT "




x 4



Voorkant
Côté devant




Achterkant
Côté arrière



Voorkant
Côté devant

Bodem
Fond



30 cm



x 2



x 4



x 2

Om de slingeropening te verminderen
naar een 2 veldantenne (25 cm)
Pour diminuer l'ouverture des clapettes
pour une antenne de 2 champs (25 cm)



Monteer de " ECO-VIT " in de volgorde van de foto's.
Montez votre " ECO-VIT " par l'ordre des photos.



10 + 1 reserve = 11